



grifería
de calidad

🔧 Limpieza

❶ NO USAR limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. Recomendamos USAR jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.

🔧 Repuestos

Vasser le ofrece una amplia variedad de repuestos con los que puede contar en caso de tener algún eventual problema. El cual puede ser por un normal desgaste de alguna pieza o pérdida de la misma.

No recomendamos utilizar repuestos de otro origen debido a que puede afectar al funcionamiento del producto o dañarlo, en tal caso la garantía pierde su validez. Exija a nuestros representantes repuestos legítimos Vasser, si tiene alguna duda comuníquese con nuestro centro de atención "Vasser responde".

Para hacer valer esta garantía, conserve su factura de compra original, sin la misma el servicio técnico no podrá atender el reclamo.

La reparación de los productos solo podrá realizarla personal capacitado por **Vasser**. Las especificaciones técnicas del producto se encuentran en el manual adjunto al mismo.

El fabricante y/o importador de este producto es **Vasser S.A.**

Santiago Giubergia 2561 · Parque Industrial La Victoria

Venado Tuerto · Provincia de Santa Fe

vasser.com.ar



vasser responde
0800 555 7067

vasser.responde@vasser.com.ar

VASSER
grifería

manual de instalación



Senza

26/1031

Juego para bidé de dos llaves
y transferencia

FELICITACIONES, acaba de adquirir un producto diseñado y garantizado por VASSER Griferías que ha superado nuestros estrictos controles de calidad. Agradecemos haya elegido y confiado en VASSER Griferías para que lo acompañe en cada día.

⚠ Precaución


- 1 Antes de instalar la grifería en el circuito de agua, purgar la cañería para eliminar toda partícula que pueda dañar las partes internas de la grifería.
- 2 No retire los Cierres cerámicos, la grifería fue ensayada a alta presión y se encuentra lista para su funcionamiento. Su extracción invalidará la garantía.

🔧 Instalación

Esta grifería está fabricada con cabeza de disco cerámico que le dará un excelente funcionamiento. Es importante no retirar los cierres cerámicos antes de su instalación.

- 1 Presente los 2 cuerpos laterales y la Transferencia Central en el bidet, corte las Conexiones para que entren dentro de los laterales y la Transferencia. Retire y ensamble sin ajuste definitivo la Transferencia central con ambos laterales por medio de las conexiones, las Gomas Cónicas y las Tuercas.
- 2 Coloque ambos laterales y la Transferencia central siguiendo estos pasos, Enroque las tuercas inferiores junto a sus arandelas, las arandelas de goma de los laterales y la arandela cónica de la transferencia van en la parte inferior y en contacto con la losa. Inserte este conjunto a través de la losa desde abajo hacia arriba, ponga sobre la losa las tuercas superiores y ajústelas hasta que hagan tope, luego ajuste las tuercas inferiores para dejar completamente fijo el conjunto. Luego ajuste las conexiones de los cuerpos laterales y centra para asegurar el correcto sellado del sistema. Por ultimo coloque los volantes y ajuste el tornillo con llave allen.
- 3 Luego debe colocar la Ducha de bidet, la arandela va en la parte inferior.
- 4 Finalmente coloque el Flexible para conectar la Ducha de Bidet con la Transferencia Central.

NOTA: Las tuercas superiores poseen orings, los cuales aseguran el sellado en la losa, principalmente en la Transferencia Central de bidet. Es por eso que solo este juego de grifería para bidet tiene solo 1 arandela cónica.



Certificado de Garantía Vasser S.A. Agradecemos la elección de nuestros productos

Este Producto de **Vasser** posee 5 años de garantía desde la fecha de su adquisición. La garantía solo contempla defectos y fallas de fabricación.

QUEDAN EXCLUIDOS LOS DEFECTOS PRESENTADOS POR:

- ① Instalación inadecuada.
 - ② Desgaste o deterioro de juntas y partes móviles causados por elementos extraños o elementos químicos añadidos y/o contenidos en el agua.
 - ③ Mantenimiento inadecuado, tanto interno como externo; éste último proveniente de la limpieza o contacto con productos inadecuados o abrasivos. NO USAR limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra.
- Recomendamos usar jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.
- ④ Marcas ocasionadas por roces, caídas, golpes, mordazas u otras herramientas.