



grifería
de calidad

VASSER
grifería

🧼 Limpieza

❶ NO USAR limpiadores abrasivos, polvos de limpieza, esponjas metálicas o de fibra. Recomendamos USAR jabón neutro o detergente de uso doméstico. Secar siempre con paño suave.

❷ Limpieza del aireador, desenrosque el extremo del pico y retire el aireador, si posee partículas sueltas solo límpielo bajo un chorro de agua fuerte, si el mismo posee sarro, colóquelo sumergido en vinagre de alcohol durante la noche.

🔧 Repuestos

Vasser le ofrece una amplia variedad de repuestos con los que puede contar en caso de tener algún eventual problema. El cual puede ser por un normal desgaste de alguna pieza o pérdida de la misma.

No recomendamos utilizar repuestos de otro origen debido a que puede afectar al funcionamiento del producto o dañarlo, en tal caso la garantía pierde su validez. Exija a nuestros representantes repuestos legítimos Vasser, si tiene alguna duda comuníquese con nuestro centro de atención "Vasser responde".

vasser.com.ar



manual de
instalación

Zafiro

12/1042

Juego para bañera y ducha
monocomando de embutir,
con transferencia, pico y ducha


FELICITACIONES, acaba de adquirir un producto diseñado y garantizado por VASSER Griferías que ha superado nuestros estrictos controles de calidad. Agradecemos haya elegido y confiado en VASSER Griferías para que lo acompañe en cada día.

⚠ Precaución

- 1 Antes de instalar la grifería en el circuito de agua, purgar la cañería para eliminar toda partícula que pueda dañar las partes internas de la grifería.
- 2 No desarme, ni quite el cartucho cerámico de la grifería, la misma fue ensayada a alta presión y se encuentra lista para su funcionamiento. Su extracción invalidará la garantía.
- 3 Una vez que finalice la instalación y antes de terminar con el revestimiento final de la pared, deberá probar la estanqueidad del circuito.

Esta grifería está fabricada con cartucho de discos cerámicos, que le dará un excelente funcionamiento.

Luego de terminado el revestimiento final quitar los protectores y colocar la tapa y manija.



🔧 Presión

Presión Mínima: 0,4 Kg/cm² (4mt entre la grifería y la base del tanque)

Presión Recomendada: de 1Kg/cm² a 2.5Kg/cm²

🔧 Dimensiones estándar recomendadas

